

# PVC-LIIMAUSOHJE

**Tarkista aina käyttämäsi liiman tuotekohtaiset ominaisuudet tuotteen pakkauksesta ennen liimaamista. Sulje pakkaus tiiviisti käytön jälkeen. Pakkaus ei saa jäätyä.**

1. Katkaise putket suoraan, viistä reunat ja poista leikkuurosikat.
2. Puhdista liimattavat pinnat PVC-puhdistusaineella.
3. Levitä liimaa tasaisesti kauttaaltaan molempien liimattavien osien pinnoille eli sekä putkeen että osaan. Käytä levittämiseen sivellintä. Monissa liimapakkauksissa sivellin on yhdistetty pakkauksen korkkiin.
4. Liitä osat heti yhteen. Poista saumoista pursunnut liima pyyhkimällä. Anna liitosten asettua 10 minuuttia.

**Sovita ensin, liimaa vasta sitten!** Liimattuja osia ei voi enää irrottaa toisistaan.



Liiman arvioidut kuivumisajat

Griffon XT

Ø	16 – 63 mm			75 – 110 mm			125 – 400 mm	
Lämpötila	5 baaria	10 baaria	16 baaria	5 baaria	10 baaria	16 baaria	5 baaria	10 baaria
+5°C- +10°C	6 tuntia	12 tuntia	24 tuntia	12 tuntia	24 tuntia	48 tuntia	36 tuntia	72 tuntia
>10°C	2 tuntia	4 tuntia	8 tuntia	4 tuntia	8 tuntia	16 tuntia	12 tuntia	24 tuntia

Griffon WDF-05

Ø	16 – 50 mm			63 – 110 mm			110 - 160 mm		
Lämpötila	5 baaria	10 baaria	16 baaria	5 baaria	10 baaria	16 baaria	5 baaria	10 baaria	16 baaria
+5°C- +10°C	30 min	1 tunti	4 tuntia	1 tunti	2 tuntia	8 tuntia	4 tuntia	16 tuntia	32 tuntia
>10°C	15 min	30 min	2 tuntia	30 min	1 tunti	4 tuntia	2 tuntia	8 tuntia	16 tuntia